

## 功能話機使用簡表

1 抓取外線	①【0】 ②【外線直撥鍵】 ③【81~88】(註：1~8碼為【#81~88】)
2 外線通話	【抓取外線(操作1)】+【外線電話號碼】
3 內線通話	【取聽筒】+【分機號碼】
4 接聽電話	振鈴話機：【取聽筒】 非振鈴話機：①【取聽筒】+【外線鍵】 ②【取聽筒】+【*】(一般代接) ③【取聽筒】+【振鈴分機號碼】+【*】(指定代接)
5 保留	一般保留：通話中 +【保留】 專線保留：通話中 +【功能】+【保留】 取回：一般保留：①【取聽筒】+【外線直撥鍵】 ②【取聽筒】+【81~88】 (註：1~8碼為【#81~88】) 專線保留：只有保留話機可取回 內線保留：【取聽筒】+【分機號碼】 ★專區保留 保留：通話中 +【保留】+【7】【3】+【分機號碼】+【保留】 (註：1~8碼為~通話中 +【保留】+【#】【7】【3】+【分機號碼】+【保留】) 取回：【取聽筒】+【7】【4】+【分機號碼】+【保留】 (註：1~8碼為通話中 +【保留】+【#】【7】【4】+【分機號碼】+【保留】) ★自動保留：通話中 +【轉接/內線直撥鍵】
6 轉接	振鈴轉接：【保留】+【分機號碼/直撥鍵】+【轉接】 語音轉接：【保留】+【分機號碼/直撥鍵】⇒ 通話 ⇒【轉接】 等待轉接：【保留】+【分機號碼/直撥鍵】⇒ 忙線音 ⇒【轉接】
7 末碼重撥	【取聽筒】+【重撥】
8 忙線自動重撥	忙線音 ⇒【掛聽筒】+【功能】+【重撥】
9 簡碼速撥	①【速撥】+【速撥代碼】 ②【功能】【1】+【速撥代碼】 ★單鍵速撥 設定：【功能】+【單鍵速撥鍵】+【電話號碼】+【保留】 操作：【取聽筒】+【單鍵速撥鍵】
10 會談電話	三方：與A通話中 ⇒【保留】+【外線/內線(B)】+【會談】 四方：上述操作步驟後 +【保留】+【外線/內線(C)】+【會談】
11 經紀人電話	①與A通話中 ⇒【保留】+【外線/內線(B)】+【經紀人電話】 ②與A通話中 ⇒【保留】+【外線/內線(B)】+【功能】【3】
12 忙線預約	不指定預約：【0】⇒ 忙線音 ⇒【留言或#6】 指定預約：【外線鍵】⇒ 忙線音 ⇒【留言或#6】 取消預約外線：【功能】+【2】
13 訊息駐留	【內線】⇒ 忙線音 ⇒【留言或6】
14 忙線轉移	【內線】⇒ 忙線音 ⇒【3】
15 插話	【內線】⇒ 忙線音 ⇒【0】
16 門口機對講	①門口機響鈴 ⇒【取聽筒】 ②【取聽筒】+【7】【5】(門口機1)/【7】【6】(門口機2) (註：1~8碼為【取聽筒】+【#】【7】【5】(門口機1)/【#】【7】【6】(門口機2))
17 門鎖開啓	與門口機通話中 ⇒【7】【9】 (註：1~8碼為與門口機通話中 ⇒【#】【7】【9】)
18 免持聽筒	【< )))】開始通話



	【  〕〕〕結束通話
19 自動抓取外線	【取聽筒】
21 閃切	外線通話中 ⇨ 【閃切】
22 音量調整	①振鈴音量調整：話機振鈴時【 〰 〕 / 【 〰 〕 ②喇叭音量調整：【 〰 〕〕〕 (撥號音) ⇨ 【 〰 〕 / 【 〰 〕 ③聽統音量調整：取聽筒(撥號音) ⇨ 【 〰 〕 / 【 〰 〕 ④耳機音量調整：通話中 ⇨ 【 〰 〕 / 【 〰 〕
23 內部分群廣播	【取聽筒】 + 【 # 〕 【 1 〕 【 1~8 〕
24 內部全體廣播	【取聽筒】 + 【 # 〕 【 1 〕 【 0 〕
25 外部分群廣播	【取聽筒】 + 【 # 〕 【 2 〕 【 1~4 〕
26 外部全體廣播	【取聽筒】 + 【 # 〕 【 2 〕 【 0 〕
27 全體廣播	【取聽筒】 + 【 # 〕 【 0 〕
29 背景音樂	【 # 〕
30 自動應答	【功能】 + 【靜音】
31 經理密碼	【功能】 + 【 7 〕 + 【經理密碼】 + 【保留】
32 熱線	【取聽筒】 ⇨ 等三秒 ⇨ 開始撥熱線號碼
33 分機上鎖	①【分機上鎖】 + 【密碼】 + 【保留】 ②【功能】 【 9 〕 + 【密碼】 + 【保留】 解除：同上述步驟
34 呼叫總機	【 9 〕
36 聽取語音答錄	A)個人話機操作 ①聽取/刪除留言：【 7 〕【 # 〕【 0 〕 + 【個人密碼】 + 【保留】 + 【功能代碼】 ( 註：1~8 碼【 # 〕【 7 〕【 # 〕【 0 〕 + 【個人密碼】 + 【保留】 + 【功能代碼】) 功能代碼說明   【 1 〕 聽取上一筆留言   【 4 〕 保留該筆留言 【 2 〕 聽取下一筆留言   【 5 〕 刪除該筆留言 【 3 〕 重聽該筆留言 ②刪除全部留言：【 7 〕【 # 〕【 1 〕 + 【系統密碼】 + 【保留】 + 【 # 〕 ( 註：1~8 碼~【 # 〕【 7 〕【 # 〕【 1 〕 + 【系統密碼】 + 【保留】 + 【 # 〕) ③刪除分機留言：【 7 〕【 # 〕【 2 〕 + 【個人密碼】 + 【保留】 + 【 # 〕 ( 註：1~8 碼~【 # 〕【 7 〕【 # 〕【 2 〕 + 【個人密碼】 + 【保留】 + 【 # 〕) ④系統OGM引導語：【 7 〕【 # 〕【 3 〕 + 【DISA密碼】 + 【 # 〕 + 【保留】 + 【段落0~8】 + 【*錄音開始】 + 【*錄音結束】 ( 註：1~8 碼【 # 〕【 7 〕【 # 〕【 3 〕 + 【DISA密碼】 + 【 # 〕 + 【保留】 + 【段落0~8】 + 【*錄音開始】 + 【*錄音結束】)

## 36 聽取語音答錄

段落說明：系統 OGM 錄製範例 (段落 0~8)		
段 落	例 句	撥 放 留 言 畫 面 訊 息
0	請輸入密碼	STATION PASSWORD
1	您輸入的分機號碼錯誤,請重新輸入	原停留畫面
2	謝謝您的使用, 再見	原停留畫面
3	您的信箱沒有留言, 謝謝您的使用, 再見	DTAM NO MESSAGE
4	留言已全部讀取完畢,結束請按 *	END OF MESSAGE
5	資料已處理完畢, 聽取下一筆請按"1"、聽取上一筆請按"2"、重聽請按"3"、保留請按"4"、刪除請按"5"、結束請按"*"	REPLAY COMPLETE
6	資料刪除中, 请稍候	ERASING...
7	資料已刪除	ERASE COMPLETE
8	轉存留言成功	TRANS COMPLETE

(需從頭到尾一直錄音)

- ⑤ 錄製個人引導語：【7】【#】【3】+【分機密碼】+【保留】+【\*錄音開始】+【\*錄音結束】


(註：1~8 碼為~【#】【7】【#】【3】+【分機密碼】+【保留】+【\*錄音開始】+【\*錄音結束】)


段落說明：個人引導語錄製範例


“對不起, 目前無法接聽您的電話, 請於嗶聲後開始留言,  
我將儘快與您聯絡”

轉錄 DTAM：通話中⇒【保留】+【7】【#】+【欲轉接分機號碼】+【保留】

- ⑥ (註：1~8 碼為通話中⇒【保留】+【#】【7】【#】+【欲轉接分機號碼】+【保留】)

直接啟動數位答錄模式：【6】【4】【1】+【】

(註：1~8 碼為~【#】【6】【4】【1】+【】)

- ⑧ 取消直接啟動數位答錄模式：【#】【6】【4】【0】+【】

- ⑦ 設定個人密碼：【7】【#】【\*】+【舊個人密碼】+【保留】+【新個人密碼】+【保留】

(註：1~8 碼為【#】【7】【#】【\*】+【舊個人密碼】+【保留】+【新個人密碼】+【保留】)

- ⑨ 外線打入操作

外線打入系統 ⇒ 語音自動總機接起服務

按【7】【#】【0】+【分機號碼】+【個人密碼】+【#】+【功能代碼】

- B) (註：1~8 碼為~【#】【7】【#】【0】+【分機號碼】+【個人密碼】+【#】+【功能代碼】)

①

②


【1】聽取上一筆留言      【4】保留該筆留言  
【2】聽取下一筆留言      【5】刪除該筆留言  
【3】重聽該筆留言

功能代碼說明：

## 37 中繼台

外線通話中 ⇒【分機號碼或內線直撥鍵】+掛聽筒

## 38 來話顯示

【來話者回叫】+【】/【】+【重撥】/【靜音】